

Instructions pour le montage du bouton poussoir verrouillable sur le pistolet Aprehend

Avant toute manipulation, s'assurer que le réservoir du pistolet est vide.



1. Déposer l'ancien mécanisme en utilisant la clé fournie.



2. Monter le nouveau bouton poussoir verrouillable. Donner un demi tour de clé après un serrage manuel.
3. S'assurer du bon fonctionnement du système d'arrêt automatique avec le bouton poussoir en mode « OFF » (ouvert). Si le compresseur continue de fonctionner alors le système présente une fuite.



ON en sens horaire

OFF sens anti-horaire



Pousser et tourner le bouton pour passer de la position « ON » à la position « OFF ».

Retrouvez
Aprehend
sur **YouTube!**

